车载燃气泄露报警器



CZ100 系列车载燃气报警器为智能型报警器,它由控制器和探测器两部分组成,探测器检测到有燃气泄露会传递给控制信号,控制器发出声光报警,以便采取措施,防止事故发生。燃气具有存储量大,污染小等先天优势,在有限的石油存储情况下,目前燃气作为汽车的新能源已经投入使用,也将快速增加。然而燃气泄露始终不易被人发觉,因此我公司的 CZ100 系列燃气报警器为解决车载燃气泄露应运而生。

## 控制器性能参数

| 工作电压   | 12V              |
|--------|------------------|
| 使用电压范围 | DC 9V-18V        |
| 安装方式   | 悬挂式安装            |
| 温度     | -10°C−55°C       |
| 湿度     | <93% RH          |
| 控制器容量  | 4 个探测器           |
| 浓度单位   | %LEL             |
| 报警浓度   | 10%LEL (可调)      |
| 测量精度   | ±3%LEL           |
| 响应时间   | <10S             |
| 指示方式   | 声光报警,数码显示 LEL 浓度 |

| 声压范围 | >75DB           |
|------|-----------------|
| 功率   | 静态功率<2W,动态功率<3W |
| 使用场所 | 驾驶室             |
| 结构尺寸 | 100*73*45mm     |

## 探测器技术指标

| 传感原理: | 半导体型                |
|-------|---------------------|
| 取样方式: | 自然扩散                |
| 感应气体: | 天然气                 |
| 工作电压: | DC12V               |
| 电压范围: | DC9V-18V            |
| 湿度:   | <93%RH              |
| 温度:   | -10°C− +70°C        |
| 报警浓度: | 10%LEL(可调)          |
| 稳定性:  | 重复测试报警浓度误差不大于±3%LEL |
| 功率:   | <1.5W               |

## 一、产品使用说明:

在报警器上电后,报警器上显示 99 至 0 的数字变化,此时给探测器预热约 100 秒;若要跳过程,则按动一次,切能键。听到"<u>滴—"一声</u>,则将跳过预热。(注意跳过预热可能会出现:跳过后马上出现报警的情况。)

- 二、进入正常工作情况下: (如果接了4个探头)
- \*1. 上方左边 4 个绿灯代表 4 个探头,当第一个灯亮时,则数码管显示浓度为第一个探头的数据。以此类推,相同那个灯亮,则显示的就是那路探头的数据。
- \*2. 巡查每一路探头时,只要有任一探头高于设定的报警 10%LEL.则显示优先显示报警的探头的浓度。
- \*3. 如果报警后,则报警会保持报警功能;如果要退出报警则按动<mark>功能键</mark>不放会听到"滴—滴两声,此时退出。如果退出后此时还有浓度高于设定值 1 0 % L E L ,则会再次进入报警状态。
- \*4. 在没有报警的情况下,正常显示每一个探测器,若按动一次<mark>功能键</mark> ,听过"<u>嘀</u>—"的一声,后,则进入单路显示状态。此时几个灯不再是交替显示了,此时数码管显示的数据也是当前指示灯位置的探头浓度信息。如果此时其它没有显示的探头报警了,则会进入显示报警那探头信息。
- \*5. 如果黄灯闪亮,则代表有故障,如果显示上"一一"则代表此亮灯亮的那个探头出现故障。同时会发出

间断的发出"滴"声,如果按动一下<mark>功能键</mark>,听到<u>"滴"一声</u>,则此时<u>会关闭声音</u>,如果其它探头报警则进入报警状态,同时故障黄灯会闪动指示。

- 三、功能设定与自检: (为了使用户操作中不会随意错误进入设定功能中进行数据更改,则加入了很长的延时功能)
- \*1. 按住设定键不放"嘀"的一声,则会显示"s"此时还需一直按住设定键不放,过 10 秒左右后,则会听到再一次"嘀"声,此时松开设定键,显示会出现"1"按动功能键一次,再会显示"2"; 如果 10 秒之前,松开了设定键,则进入自检功能,自检功能将会使所有显示全亮,声音长响一次。
- \*1.1. 显示"1"的情况下,按动一次设定键,进入设定探头是否开启,0n 开,0FF 关,按动功能键可使0n与0FF 切换,再按一次设定键,则设定下一个探头。

如果退出,则要按住设定键不放,听到"嘀-嘀"两声,即可退出。

\*1.2. 显示"2" 按动一次设定键,进入设定探头报警点:设定范围5%---25%,根据传感器的误差及性能,推荐设定在10%-15%.每个探头可以设定不相同的报警点。按动功能键更改设定数据,按动设定键则切换探头。

如果退出,则要按住设定键不放,听到"嘀-嘀"两声,即可退出。

- 三、出现情况说明:
- \*1. 如果通道绿色灯固定在一个绿灯上。可能是:
  - 1.1. 进入了单通道查询显示功能。
  - 1.2. 只开启了一个探头。
- \*2. 进不了设定功能,可能是:\_
  - 2.1. 警显示状态。
  - 2.2. 单通查询情况下
  - 2.3. 动延时不够。
- \*3. 如果黄色灯亮,代表故障,此灯亮时,但没故障报警声,可能是:
  - 3.1. 按了消音键。
  - 3.2. 进入单路查询显示功能。
- \*4. 如果要使故障声响,可以按动<mark>切能键</mark>一次或两次,可恢复声音,再按一次又进入消音,再按一次进入单通道,再按一次退出单通道。都是有功能键操作进行的。